

# A26



USB



SDHC



PILOT



RADIO FM



MOC 20W

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Importer: **e-trade**  
Warszawa ul. Targowa 66 lok. 11

## Najważniejsze cechy i funkcje

---

- Głośniki 3": **10W + 10W**
- Moc łączna 2.1 HIFI: **20W**
- Pasmo przenoszenia: 150-20000Hz
- Obsługiwana pamięć: **USB / karta SD**
- Obsługiwany format: mp3
- Wysuwana antena FM, auto-skan, pamięć do 30 stacji
- Wyraźny i czysty dźwięk
- Regulacja głośności
- Regulacja basów
- Wygodny panel sterujący
- Wyświetlacz LCD
- Wbudowany akumulator **1000mAh**
- Wymiary: **27,5cm x 14cm x 12cm**
- **Waga: 0.92kg**

## Opis

---



## Słuchanie muzyki

---

- **poprzez ustawienie stacji radiowej** - odtwarzacz posiada wysuwaną antenę radiową, która sprawdzi się w każdym miejscu. Pożądaną częstotliwość możemy wprowadzić ręcznie na klawiaturze numerycznej pilota, lub pozwolić urządzeniu automatycznie ustawić fale radiowe (autostrojenie). Odtwarzacz posiada pamięć do 30 stacji, chcąc włączyć konkretną stację radiową, po prostu wybieramy z pamięci jedną z wcześniej zapisanych pozycji, bez konieczności przechodzenia całej skali.
- **poprzez podpięcie pendrive'a do gniazda USB**
- **poprzez podpięcie zewnętrznego odtwarzacza MP3, czy telefonu, za pomocą gniazda IN LINE 3,5mm (kabelek dołączony do zestawu)**
- **Przy pomocy łącza bluetooth** poprzez połączenie telefonu, laptopa czy tabletu poprzez odbiornik bluetooth obsługujący profil A2DP.



## Obsługa

---

- Ustaw przełącznik w pozycji „ON” - zaświeci się wyświetlacz.
- Po włożeniu karty SD czy pamięci USB pliki audio odtworzą się automatycznie.
- Aby przełączać utwory, naciśnij krótko przyciski 2 lub 3. Długie przyciśnięcie spowoduje regulację głośności.
- Nacisnij przycisk M, by przełączać się pomiędzy trybami odtwarzania.



1. Przełączanie trybu
2. krótkie naciśnięcie – następna piosenka, długie naciśnięcie – głośniej
3. krótkie naciśnięcie – poprzednia piosenka, długie naciśnięcie – ciszej
4. Play/pause

## Słuchanie radia

---

1. Ustaw przełącznik w pozycji „ON” bez włożonej pamięci USB i karty SD.
2. Naciśnięcie przycisku Play/Pause spowoduje wyszukiwanie stacji radiowych.
3. Użyj przycisków 2 i 3 by przełączać stacje.
4. Możesz włączyć wybrane radio poprzez wbięcie częstotliwości na klawiaturze numerycznej pilota.

## Ładowanie

---

1. Ustaw przełącznik w pozycji „OFF”.
2. Włóż dołączony kabelek w wejście do ładowania.
3. Podłącz do komputera do wejścia USB, lub do ładowarki USB z napięciem 5V.
4. Ładowanie trwa 6-8 godzin – nie należy ładować dłużej, niż 8 godzin.

Importer: **E-TRADE**  
ul. Targowa 66 pawilon 11  
Warszawa

### WYPRODUKOWANO W: ChRL

Zawartość składników niebezpiecznych w produkcie (części elektryczne) może powodować niebezpieczne następstwa dla środowiska oraz zdrowia. Po zużyciu produktu NIE wolno wyrzucać go wraz z innymi odpadami, lecz należy przekazać do sprzedawcy, lub punktu zbiórki zużytych produktów elektrycznych. Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

